

# Leijona Järwi

## käyttöohje Miyota 8215

### Ominaisuudet

- Tämä mekaaninen kello on jousikäyttöinen.
- Jos kello on täysin pysähtynyt, voit käynnistää sen uudelleen kääntämällä nuppia manuaalisesti n. 20 kierrosta.
- Kun kvartsikellon jättäminen/edistäminen ilmaistaan kuukausittaisella tai vuosittaisella tasolla, ilmaistaan mekaanisen kellon tarkkuus normaalisti päivittäisarvon mukaan (päivittäinen jättäminen/edistäminen).
- Mekaanisen kellon normaali käyntitarkkuus vaihtelee käyttöolosuhteista riippuen (aika, joka kuluu kellon ollessa ranteessa, ympäristön lämpötila, käden liike ja vetojousen viritystila).
- Kellon altistuessa voimakkaalle magnetismille se alkaa tilapäisesti jättämään tai edistämään. Kellon osat saattavat myös magnetisoitua voimakkaan magneettikentän vaikutuksesta. Tällaisessa tapauksessa kellon on toimitettava valtuutetulle kellosepälle demagnetointia varten. Ota yhteys myyjäliikkeeseen.

# Kellon käyttö

- Tämä automaattikello on varustettu käsikäyttöisellä vetomekanismilla.
- Käsivarren liike virittää vetojousen kellon ollessa ranteessa .
- Jos kello on täysin pysähtynyt, voit käynnistää sen uudelleen kääntämällä nuppia manuaalisesti.

Vetojousen manuaalinen virittäminen nuppia kääntämällä

1. Mallissa on ruuvilukittava nuppi, avaa lukitus hellästi kääntämällä nuppia vastapäivään.
2. Käännä nuppia hitaasti myötäpäivään vetojousen virittämiseksi. **Huom!** Vetojousi ei virity, jos nuppia käännetään vastapäivään.
3. Jatka nupin kääntämistä, kunnes jousi on riittävästi virittynyt. Sekuntiosoitin alkaa liikkua.
4. Aseta aika ja päiväys ennen kellon kiinnittämistä ranteeseen.

## Huom!

- Nuppia ei tarvitse kääntää enempää, kun jousi on täysin viritetty. Nuppia voi kuitenkin kääntää mekanismia vahingoittamatta.
- Kello toimii n. 42 tuntia täydellä vedolla.
- Kello saattaa edistää tai jätättää hieman, jos sitä käytetään jousen ollessa ainoastaan osittain viritetty. Pidä kelloa ranteessa vähintään 10 tuntia päivässä välttääksesi tämän. Jos kelloa käytetään kiinnittämättä sitä ranteeseen (pitämällä sitä pöydällä tms. herätyskellon tapaan), muista virittää vetojousi samaan aikaan päivittäin.
- Jos kello on pysähtynyt vetojousi löysällä, se ei käynnisty välittömästi, kun vetojousi viritetään. Tämä johtuu siitä, että vetojousen voima on alhainen jousen virittämisen alussa mekaanisissa kelloissa. Sekuntiosoitin alkaa liikkua, kun vetojousi on saavuttanut tietyn virityksen. Kellon edestakainen heiluttaminen saattaa kuitenkin nopeuttaa sen käynnistymistä.

# Ajan ja päiväyksen asettaminen



- Kello on varustettu toiminnolla, joka vaihtaa päiväyksen 24 tunnin välein. Päiväyksen vaihtohetki on keskiyöllä n. klo 24:00. Ellei AM/PM-asetusta (aamupäivä/iltapäivä) ole tehty oikein, päiväys vaihtuu keskipäivällä n. klo 12:00.
- Mallissa on ruuvilukittava nuppi, nuppi kiertyy kellon kuoreen lisäten suojausta. Avaa lukitus hellästi kääntämällä nuppia vastapäivään.
- Jos nupin kiinnikiertäminen osoittautuu jäykäksi, käännä sitä kerran vastapäivään ja yritä uudelleen.
- Älä käännä nuppia sisään liiallista voimaa käyttäen sillä kierteet voivat vahingoittua.

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen asentoon asti.
2. Päiväys asetetaan kääntämällä nuppia vastapäivään. Käännä nuppia, kunnes näyttöön ilmestyy edellinen päiväys. Esim. Jos tänään on kuukauden 5 päivä, aseta päiväykseksi ensin 4 päivä kääntämällä nuppia vastapäivään.

**Varoitus!** Älä aseta päiväystä klo. 9:00 -1:00 (21:00-13:00) välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys ei vaihdu oikein ja seurauksena voi olla toimintavika.

3. Vedä nuppi ulos toiseen asentoon asti (Sekuntiosoitin pysähtyy välittömästi). Käännä nuppia ja siirrä osoittimia eteenpäin, kunnes päiväys vaihtuu seuraavaan. Aika on nyt asetettu aamupäiväjaksoa (AM) varten. Siirrä osoittimia eteenpäin oikeaan aikaan.
4. Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse nuppi kääntämällä sitä myötäpäivään samalla kun painat sitä sisäänpäin.